



Reprogrammation progressive G5e

Préparation de la clé USB pour le logiciel G5e

1. Créer un dossier dans le Gestionnaire de fichiers de votre ordinateur et le nommer "G5e".
2. Télécharger le logiciel le plus récent de StellarSupport™ sur votre appareil et le sauvegarder dans votre nouveau dossier "G5e".
3. Brancher la clé USB sur l'ordinateur et copier le nouveau logiciel du dossier "G5e" sur la clé USB.
4. Sélectionner le fichier qui se trouve à présent sur le bureau et copier le nouveau logiciel sur la clé USB.

Sur une machine avec console G5e

1. Identifier le port USB G5e au bas de la console et retirer le couvercle.
2. Insérer la clé USB contenant le nouveau logiciel.
3. Sur la console, suivre les étapes ci-dessous pour lancer la reprogrammation progressive de G5e:
 - a. Sélectionner "Menu" ; "Système" puis "Gestionnaire de logiciels".
 - b. Dans "Installations et mises à jour", sélectionner "Rechercher des mises à jour sur la clé USB"
 - c. Sélectionner "Afficher les mises à jour pour la console" si vous installez une version logicielle plus récente et sélectionner "Suivant".
 - d. Sélectionner "Afficher les versions précédentes du logiciel pour la console" si vous installez une version plus ancienne et sélectionner "Suivant".
 - e. Sélectionner la version à installer et sélectionner "OK".
 - a. Si plusieurs packs de version sont disponibles sur la clé USB, cliquer sur le bouton de version et sélectionner la version dans la liste disponible.
 - f. Sélectionner "Installer" et accepter l'écran Attention.
- g. Le processus d'extraction et d'installation prend environ 7 minutes.